


来电自启设置教程


SER7 7840HS 来电自启需通过 BIOS 设置。断电前开机状态则来电后自动开机，关机状态则不会自动开机。

操作步骤：


1. 首先关闭主机，按下电源启动后，当屏幕上出现 logo 后，迅速按下键盘上的 Del 键进入 BIOS




2. 进入 BIOS 后，使用方向键切换到 **【Advanced】**，进入 **【AMD CBS】**




3. 进入【Ac Power Loss Options】设置



4. 【Always on】为开启来电自启，【Always off】为关闭来电自启设置，可以根据自己的需求进行设置



5. 设置完成后，按【F4】，选择【Yes】确认保存退出



到这里，来电自启已经设置完成了，可开机拔掉电源再插入电源即可验证是否设置成功！